

LOKER

So Vielfältig wie die Natur selbst ist die Auswahl an Naturstein – jeder davon ein Unikat!

Damit Sie lange Freude an ihrem Unikat haben, geben wir Ihnen noch einige Informationen mit auf den Weg:

Eine imprägnierte Arbeitsplatte ist die halbe Miete

Die Erstimprägnierung der Küchenarbeitsplatten aus Naturstein ist besonders wichtig. Dies geschieht in unserer Fertigung.

Zuerst ist die Arbeitsplatte gründlich zu reinigen und von allen

Beschmutzungen zu befreien – dafür verwenden wir [AKEMI Steinreiniger](#)

Nachdem die Platte vollständig sauber und trocken ist, geht es weiter.



Mit [AKEMI Anti Fleck Nano](#) wird anschließend imprägniert:

Man nimmt dazu ein weißes, nicht fußelndes Tuch und trägt Anti Fleck Nano konzentriert auf die Steinplatte auf. Optisch wird die Platte nun dunkler, dies bildet sich aber nach dem Trocknen des Fleckschutzmittels wieder zurück. Wichtig ist nun die überschüssige Imprägnierung mit einem trocknen Tuch abzunehmen! Zuviel von der Imprägnierung lässt die Steinoberfläche „verschmiert“ aussehen.

Nach ca. 24 Stunden entwickelt die Imprägnierung dann ihre volle Wirkung. Die Steinplatte kann nun benutzt werden.

Wann muss die Imprägnierung aufgefrischt werden?

Je nach Beanspruchung der Arbeitsplatte ist eine Auffrischung der Imprägnierung nach 3 - 5 Jahren zu empfehlen.

Flüssigkeiten, Fette, Essensrückstände usw. nach Möglichkeit zeitnah von der Oberfläche der Arbeitsplatte entfernen.

Trotz Imprägnierung kann es bei längerer Einwirkung von Flüssigkeiten oder Fetten vorkommen, dass diese in den Stein eindringen und zu einer Fleckenbildung führen. Wenn diese Flüssigkeiten hingegen umgehend entfernt werden, kann diese Fleckenbildung vermieden werden.

Untersetzer benutzen!

Ein Untersetzer auf der Steinplatte schont beim Schneiden von Lebensmitteln die Oberfläche. Naturstein ist zwar weitestgehend kratzfest, um die Oberfläche aber möglichst lange schön zu erhalten empfehlen wir beim Schneiden ein Unterlagebrett zu verwenden. Auch heiße Töpfe können Schäden an der Natursteinplatte verursachen.

Spülmittel oder andere schmierende Reinigungsmittel vermeiden

Wir empfehlen [Akemi Crystal Clean Spray](#)

Das Pumpspray ist ganz einfach aufzusprühen, einwirken lassen und wegwischen. Bitte nur dieses Spray verwenden. Es reinigt und erneuert die Imprägnierung.



Die richtigen Mittel zur Fleckentfernung verwenden

Saure Reinigungsmittel (Citrus, Essig) oder stark alkalische Reiniger (Backofenspray) sollten vermieden werden, da diese den Stein angreifen und schädigen.

Verschüttete Fleckbilder wie Rotwein, Öl, Ketchup etc. unverzüglich mit einem Papiertuch entfernen. Am besten Tupfen und nicht Wischen damit das Verschüttete nicht weiterverbreitet wird.